



1- Placez le stylo plume verticalement, retirez le capuchon en le tournant dans le sens antihoraire.




2- Tenez le grip et tournez le baril dans le sens des aiguilles d'une montre pour retirer la section grip.



3- Utilisez le compte-gouttes (pipette) pour aspirer l'encre.



4- Déposez l'encre dans le baril.



5- Vissez le grip sur le baril jusqu'à ce qu'il soit serré.



6- Dévissez légèrement le bout inférieur du baril



7- Jusqu'à ce que l'encre coule vers la pointe. Vous êtes alors prêt à écrire.


Remarques:

1-Lorsque le stylo plume n'est pas utilisé, vissez fermement le capuchon/bout inférieur du baril.

2-Videz l'encre avant de prendre l'avion pour éviter les fuites d'encre.

3-Pour nettoyer le stylo plume, rincez la pointe / le grip / le baril avec de l'eau tiède.

OPUS 88



Koloro

Demo

Picnic

Fantasia

Omar

Bela

Flow

Flora

Jazz

Mini