



Fonction de la pointe rotative



Tournez la pointe à un angle de 10 degrés par rapport à la position standard et ajustez à l'angle souhaité.

Le stylo plume devrait être tenu au bon angle



Même si votre prise habituelle place la pointe dans une position incorrecte, vous pouvez ajuster l'angle de la pointe en fonction de vos habitudes de préhension.



Préhension naturelle



2 côtés légèrement inclinés pour une surface naturelle dans vos doigts.
Une grande surface de contact permet une prise stable.

Comment faire tourner la pointe TUZU



1 Ouvrez le capuchon, dévissez le baril et tirez l'anneau vers le bas.



2 Faites glisser la prise comme indiqué sur ① et comme indiqué sur ② ajustez la pointe et la prise à l'angle qui vous convient.



3 Choisissez l'angle souhaité et faites glisser la prise, puis poussez l'anneau vers sa position d'origine.



4 Revissez le baril.



Essayez

Avec le logo de l'ancre sur la pointe tourné vers le haut, écrivez avec le stylo plume légèrement incliné.