


ORENZ est un porte-mine muni d'un "système anti-bris de mine". Le nouveau mécanisme ORENZ innovant de Pentel empêche la mine de se briser lorsque vous écrivez.

### Comment utiliser le portemine ORENZ?



- Cliquez une fois pour sortir le canon et la mine.
- Ajustez la mine de manière à ce qu'elle soit aussi longue que le canon. Voir Fig 1.
- Si la mine est trop longue, elle risque de casser durant l'utilisation. Voir Fig 2.

### Comment écrire sans avancer la mine?



- Le canon rétractable empêche les mines de casser. Voir Fig 3.
- La forme arrondie du canon réduit le risque de déchirure de papier. Voir Fig 4.